



© PENZION ROUBENKA

NOVÉ NÁTĚRY A PROFESIONÁLNÍ RENOVACE DŘEVA

ADLER

Barvu máme v krvi.

Pullex Primer-Reno & Pullex Top-Lasur



Sipo

Afzelia

Wenge

Kalkweiß (Vápenná bílá)

Barvu máme v krvi.



Pullex Top-Lasur

Prémiová tenkovrstvá nestékavá lazura pro nové nátěry a renovace – ideální i pro řemeslné použití

Speciální vlastnosti

- // Lazura na dřevo na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem sušiny
- // Chrání proti zamodráním a růstu plísní
- // Snadno se aplikuje, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce paropropustná
- // Velmi dobře penetruje do dřevěného podkladu
- // Speciální pigmenty zaručují dlouhodobou ochranu dřeva proti povětrnostním vlivům a UV záření
- // Při renovaci ideální použít v kombinaci s Pullex Primer-Reno

Oblasti použití

Rozměrově nestabilní a omezeně rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru (např. dřevěné fasády, štíty, vrata, ploty, pergoly, altány, balkóny, střešní podhledy, okna, okenice, vchodové dveře, dřevěné domky, chaty, roubenky, dřevěné obklady, zahradní nábytek atd.)

Standardní barevné odstíny

Weide (Vrba)	4421050043
Eiche (Dub)	4421050044
Lärche (Modřín)	4421050045
Kiefer (Borovice)	4421050046
Kastanie (Kaštan)	4421050047
Sipo	4421050048
Nuss (Ořech)	4421050049
Palisander	4421050050
Afzelia	4421050051
Wenge	4421050052
Kalkweiß (Vápenná bílá)	4421067081

Báze k tónování

W30	50550
-----	-------

Způsob nanášení Aplikace natíráním, ne stříkáním.

Vydatnost

cca 80–100 ml/m²

Velikosti balení

Standardní odstíny: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Báze W30: 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l

Color4You



7231

Weide (Vrba)

Eiche (Dub)

Lärche (Modřín)

Kiefer (Borovice)

Nuss (Ořech)

Palisander

Kastanie (Kaštan)



Standardní barevné odstíny

Lärche (Modřín)	4400057113
Beige	4400057101

Báze k tónování

W30	4400000020
-----	------------

Color4You

Pullex Primer-Reno

Polokrycí, zesvětlující základní nátěr pro zpevnění a renovaci starého dřeva

Speciální vlastnosti

- // Univerzální, polokrycí základní nátěr bez aromatických látek na renovaci starého dřeva v exteriéru
- // Sjednocuje a rozjasňuje povrch dřeva
- // Kryje skvrny a zešednutí dřeva
- // Dokonalá příprava povrchu pro následný nátěr dřeva lazuroou Pullex Top-Lasur
- // Ochrana dřeva proti zamodráním a plísním
- // Extrémně rychlé schnutí

Oblasti použití

Renovace silně zvětralých, savých dřevěných prvků v exteriéru (např. dřevěných domů, přístřešků, dřevěných obkladů, balkonů, oken, vchodových dveří, okenic a bran, atd.)

Způsob nanášení Aplikace natíráním, ne stříkáním.

Vydatnost cca 80 – 125 ml/m²

Velikosti balení Standardní odstíny: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Báze W30: 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l



7231



Dřevo a dřevěné fasády nás provází po dlouhá staletí.

A přes různě dlouhá období, kdy tomu tolik nebylo, jejich obliba opět stoupá. Stavebníci chtějí vnést do svého domova kus přírody a přírodní prvky a vyvážit tak shon a ruch světa nabitého moderními materiály a technologiemi. To je jeden z důvodů, proč jsou stále tak populární roubenky a proč se těší takové oblibě i dřevěné fasády.

Špičková ochrana pro váš domov

Pokud je pro vás důležité prostředí, ve kterém trávíte podstatnou část života, nebo jste už investovali do návrhu a stavby svého domova nejen čas a finance, ale také kus své duše, budete chtít jeho krásu zachovat co nejdéle.

Proto by byla velká škoda odbýt finální povrchovou úpravu použitím neprofesionální povrchové úpravy. Zvláště pak roubenky nebo dřevěné fasády si zaslouží to nejlepší. Právě proto jsme pro ně vyvinuli špičkovou inovativní ochrannou lazuru **Pullex Top-Lasur**.

Barevné odstíny renovačního systému ADLER Pullex

Staré zašedlé dřevo	Renovační základ	Vrchní lazura

PŘED

POTOM

WB LACKE CZ, S.R.O.



ADLER-TV



RENOVACE DŘEVĚNÝCH FASÁD | Krok za krokem

1



PŘÍPRAVA

Pro renovaci je lepší suché a teplé počasí (min. 5 °C). Nátěr rychleji schne. Dřevo okartáčujte mosazným kartáčem. Ten odstraní špínu a uvolněné části. Obroušení není nutné.

2



ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ

Dřevo natřete 1x Pullex Primer-Reno. Různě zvětralé části dřeva se sjednotí a zesvětlí. Fleky zmizí. Dřevo je nyní chráněno proti modráni a růstu plísní. Nechte schnout 6–8 hodin.

3



VRCHNÍ NÁTĚŘ

Nyní následuje nátěr s Pullex Top-Lasur. Doba schnutí je 12 hodin. Potom nátěr zopakujte.



Barvu máme v krvi.

Před více jak 90 lety položil Johann Berghofer základní kámen společnosti ADLER a spustil malovýrobu vlastních barev a laků. Od té doby se již hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: Naše nadšení nás každý den motivuje k vývoji dokonalých povrchových úprav na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – barvu máme v krvi.



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_cesko



youtube.com/@ADLERCeskoaSlovensko

LAKYADLER.CZ



**K NAŠIM
PRODUKTOVÝM
BROŽURÁM**

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 903 285 469
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



05-2026 | 1898600070801