

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

# Jak na přetření oken s 5in1-COLOR

## Snadný návod na nový nátěr oken

### Jaká okna můžete přetřít tímto postupem:

Rámy dřevěných oken, jejichž dřevo není zešednuté a barva se z nich neodlupuje ve velkých kusech. Okna budou natřeny barvou, struktura dřeva tedy bude zcela zakryta.

### Budete potřebovat:

- barvu **ADLER 5in1-COLOR** ve vybraném odstínu
- vodou ředitelný impregnační základ Pullex Aqua-IG
- odstraňovač nátěrů **ADLER Abbeizer Express**
- tmel na spáry V-Fugensiegel
- štětec
- excentrickou nebo delta brusku
- brusné papíry P80, P120, P180
- cidlinu ("škrabku")
- kartáč
- **maskovací pásku** a krycí folii na zakrytí okolí

### Jak dlouho to bude trvat:

Vždy záleží na rychlosti schnutí barvy, ale vyčleňte si přibližně jeden den.

📅 17.07.2023

### Použité produkty



5in1-Color

Pullex Aqua-IG



Štětec Aquamaxx plus



Clean Abbeizer-Express

## Pracovní kroky



### Krok 1: Výběr barevného odstínu

Vyberte odstín krycí barvy ADLER 5in1-COLOR dle vzorníků ADLER ALPINE SELECTION nebo vzorníku RAL odstínů.



### Krok 2: Příprava povrchu

Oblepte okolní plochy maskovací páskou a krycí folií.

Původní nesoudržný nátěr snadno odstraníte odstraňovačem barev ADLER Abbeizer a škrabkou. Zbytky barvy pak obruste brusným papírem zrnitosti P80 a následně P120 ve směru po vláknech dřeva. Renovujte okenní rám po celých dílcích, tzn. od spáry ke spáře. V částech, kde původní nátěr dobře drží s podkladem, stačí povrch lehce přebrousit, ale není potřeba původní nátěr zcela odstranit. Následně celý okenní rám očistěte od prachu a nečistot.



### **Krok 3: Základní nátěr**

Tam, kde je obroušené čisté dřevo aplikujte bezbarvý impregnační nátěr Pullex Aqua-IG a nechte zaschnout přibližně 2 hodiny. Následně tyto části okenního rámu rovnoměrně natřete barvou ADLER 5in1-COLOR ve vybraném odstínu a nechte schnout přibližně 6 hodin.



### **Krok 4: Mezibrus**

Po zaschnutí první vrstvy barvy proveďte lehký mezibrus nového nátěru jemným brusným papírem zrnitosti P180 a do okenních V-spár aplikujte tmel ADLER V-Fugensiegel . Nechte zaschnout 1 hodinu.



#### **Krok 4: Finální nátěr**

Po zaschnutí aplikujte vrchní finální vrstvu barvy ADLER 5in1-COLOR. Poslední vrstvu barvy aplikujte na celý okenní rám, tzn. na renovovaná místa i tam, kde původní nátěr drží s podkladem a byl jen lehce obroušen. Sjednotíte tak odstín na celém okenním rámu.

