

OLEJOVÁNÍ DŘEVA

Renovace dřevěné terasy

Slunce, vítr a vlhkost - těmto povětrnostním vlivům je každým dnem vystavena vaše dřevěná terasa, podlaha balkonu nebo dřevěný chodníček v zahradě. To může vést až k nepěkným trhlinám, vymývání barvy dřeva, růstu řas a k šednutí dřeva. Proto je nutné každé dřevo použité na terasách, a to i exotické dřevo (např. bangkirai nebo massaranduba), pravidelně ošetřovat terasovým olejem.

Již při výběru dřeva pro svou terasu byste se měli zvláště zaměřit na dlouhou životnost tohoto materiálu.

Pro dřevěnou terasu je nejvhodnější modřínové dřevo, ale také exotická dřeva jako bangkirai* nebo massaranduba**. U všech je však důležitá pravidelná údržba vhodným olejem na dřevo (např. naším terasovým olejem **ADLER Pullex Bodenöl**).

Pokud jste zanedbali pravidlenou údržbu Vaší terasy a dřevo je již zašedlé, pokryté nečistotami a řasami, je potřeba terasová prkna před novým nátěrem olejem zrenovovat.

 16.08.2011

Použité produkty



Clean-Multi-Refresher



Pullex Bodenöl



Nitro-Verdünner 8017



Bodenstreichbürste für Öle



Pinsel Aquamaxx plus

Pracovní kroky



Krok 1 - Odstraňte nečistoty a zašednutí

Pokud je dřevěná terasová podlaha zašedlá, pro pěkný výsledek je nutné dřevo nejdříve odšedít a očistit přípravkem na čištění a odšedění teras **ADLER Clean Multi-Refresher**.

Odšedovač dřeva zakoupíte v kamenných prodejnách našich partnerských prodejců, online (např. **Heureka.cz**) nebo ve vybraných prodejnách a na **e-shopu BAUHAUS**.

Pro snížení nasákavosti celou plochu namočte a poté na ni naneste **štetcem** nebo **kartáčem** čistič a odšedovač ADLER. Po 10 až 20 minutách působení omyjte terasová prkna pomocí kartáče a velkého množství vody.



Krok 2 - Suchý, čistý a nosný podklad

Po odstranění šedých míst ponechte dřevo několik dnů schnout. I v případě, že nebylo nutné dřevo očistit a odšedít, musí být dřevěná podlaha čistá, suchá a a povrch nosný pro aplikaci oleje na dřevo. Dřevo bohaté na pryskyřici pečlivě přebruste smirkovým papírem o zrnitosti P 120 a očistěte **ředidlem** (tip pro **odstranění pryskyřice rozpouštědlem**). Odstraňte také případná hrubá vlákna a úlomky dřeva. Čím čistější bude dřevo a dokonalejší bude dřevo před aplikací oleje, tím krásnější a rovnoměrnější bude také výsledný vzhled po aplikaci oleje.



Krok 3 - Olejování dřeva

Následuje nános oleje terasového oleje. Můžete zvolit náš oblíbený terasový olej **ADLER Pullex Bodenöl**. Terasový olej na dřevo nanášejte štětcem rovnoměrně a bez přebytku na celou plochu. U velkých dřevěných teras vám práci usnadní široký **kartáč** s násadou. Po 12 hodinách sušení proveďte druhý nátěr. Tak docílíte optimálního výsledku. Pokud preferujete nakupování v hobbymarketech, můžete také zvolit náš ADLER Terasový olej, který je dostupný ve vybraných prodejnách a **na e-shopu BAUHAUS!**

POZOR: Terasové oleje vždy nanášejte ve velmi tenké vrstvě!

Pro veškeré dřevěné prvky platí jedno pravidlo: následnou údržbu provádějte vždy včas a pravidelně! Vyhnete se tak namáhavé renovaci. Nezáleží na tom, zda chcete ošetřovat dřevěné terasy, zahradní nábytek, okna, dveře nebo dřevěné fasády, s produkty značky ADLER máte na své straně silného pomocníka.

Informace ke druhům dřevin:

***Massaranduba:**

Massaranduba se stále častěji používá místo dřeva bangkirai, jehož je v poslední době nedostatek. Massaranduba patří k nejtvrdějším užitkovým dřevům, zvláště se využívá pro dřevěné konstrukce v exteriéru, respektive jako dřevo pro zahradu.

****Bangkirai (Bankirai):**

Prevažně homogenní dřevo bangkirai je žlutavě hnědé (často olivově hnědé), má vysokou hustotu, je těžké, a jeho hodnoty pevnosti jsou tudíž vysoké. Bangkirai se proto častěji využívá pro konstrukce v exteriéru, ale také pro zhotovení velmi odolných podlah, namáhaných a pracovních ploch.

ADLER TV

[Péče o terasy s Pullex Bodenöl](#)

Další Tipy & triky:

[Renovace dřevěných oken, dveří a zimních zahrad s ADLER](#)

[Renovace dřevěných fasád renovačním systémem ADLER](#)

Galerie



