

Takto renovují profesionálové: Renovace dřevěných podlah a parket produkty ADLER Floor

Renovace podlah je práce, kterou mnozí obyvatelé domů či bytů přenechávají profesionálům. Proto Vám ADLER nabízí jednoduchý a univerzální systém: linii produktů ADLER Floor. Těmito čtyřmi produkty splníte všechny požadavky zákazníka. Včetně efektivního zpracování a bezchybného výsledku.

Plánujete svůj další kutilský projekt a chcete sami renovovat parketovou podlahu? Zde najdete podrobné pokyny a vhodné produkty!

Prosím čtěte dále...

📅 09.02.2022

Použité produkty

Vivido Floor-Fill



Vivido Floor-Start

Vivido Floor-Finish



Brusný papír Abranet pro
excentrické brusky



Štětec Aquamaxx plus



Váleček s krátkým vlasem

Pracovní kroky



Krok 1: Broušení

Jako profesionál víte, že vybroušení je polovina úspěchu a rozhoduje o úspěchu konečného výsledku. To je třeba zákazníkům objasnit. Pak budou rozumět tomu, proč je náročné a prašné vybroušení až po surové dřevo takové nezbytné.



Krok 2: Uzavření trhlin a spár pomocí Floor-Fill

Než skončíte s broušením lepené parketové podlahy zkontrolujte, zda se tam nenacházejí trhliny a spáry. Opravit a uzavřít je můžete s produktem **ADLER Floor-Fill**. Vezměte si jemný a čistý brusný prach z předchozího kroku a smíchejte ho s ADLER Floor-Fill. Vznikne hmota podobná tmelu - pomocí ní můžete vyplnit trhliny a spáry. Po 1 až 1,5 hodině je již vše suché a poslední nerovnosti můžete odstranit jemným přebroušením.



Krok 3: Natření podkladu Floor-Start

Než začnete se základováním, důkladně odstraňte prach. Jemný prach vysajte a plochy vytřete navlhčeným hadrem. Když bude všechno suché, můžete podél textury dřeva nanést **ADLER Floor-Start**. Vhodný je **váleček s krátkým vlasem**, kterým podlahu základnu v pruzích. Paralelně k tomu základujte rohy se **štetcem na vodní laky**. Nikdy nelijte základ přímo na podlahu! Vznikly by šmouhy, protože podlaha tento základ rychle nasává. Je zde nutné pracovat plynule a návazně. Základní vrstva musí schnout asi 2 hodiny.



Krok 4: Nanešení horní vrstvy Floor-Classic

Vrchní úprava se provádí s **ADLER Floor-Classic**. Pokud jsou požadovány obzvláště tvrdé a odolné povrchy, můžete nanést **ADLER Floor-Finish** zpracovaný jako dvousložkový. V běžném případě zcela postačuje nanést **ADLER Floor-Classic**. Postup je stejný jako při základování, rozdíl je pouze v tom, že vrchní vrstva se nanáší dvakrát.



Krok 5: Přebroušení

Po 4 hodinách je první vrstva suchá. Potom podlahu lehce přebruste **brusným papírem** se zrnitostí 240.

Prach pečlivě odstraňte. Pak můžete nanést **ADLER Floor-Classic**. Podlaha je suchá a pochůzná po 8 hodinách.

Po ukončení prací upozorněte své zákazníky, že nátěr na podlaze není ještě 100% vytvrzený. Snadno mohou vzniknout škrábance a fleky. Proto by koberce a posuvný nábytek měly být instalovány až po jednom týdnu.

Galerie



