

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

# Nátěr radiátoru s ADLER VariColor

**ADLER vám ukáže, jak snadno a rychle dáte vašim radiátorům nový kabát.**

Vaše radiátory jsou už staré, zažloutlé a barva se místy dokonce olupuje? Žádný problém, nový nátěr s ADLER VariColor to jako kouzlem vyřeší! Tento nátěr na vodní bázi je šetrný k životnímu prostředí, teplostálý až do 100°C - tím pádem se v budoucnu nedočkáte ani nežádoucího zežloutnutí!

 13.06.2013

## Použité produkty

Vivido Varicolor



Maskovací páska Pro Tape Gold  
488



Štětec Aquamaxx plus



Váleček s krátkým vlasem




Držák lakovacího válečku



Profesionální vanička na barvu

---



Brusné rouno

---



Brusný papír 3M

## Pracovní kroky



### Krok 1: Příprava

Chcete-li ochránit svoji podlahu, umístěte pod radiátor krycí fólii nebo malířské roundo po celé pracovní ploše. Regulátor teploty a potrubí můžete ochránit maskovací páskou.



### Krok 2: Čištění a broušení

Než začnete s nátěrem, musí být radiátor zcela čistý. Velmi odolné nečistoty lze nejlépe odstranit pomocí odmašťovače ADLER Entfetter a bavlněné tkaniny nebo brusného rounda. Poté omyjte čistou vodou. Potom už můžete brousit: použijte brusný papír o zrnitosti 220. Abyste zabránili pozdějšímu výskytu prachu v barvě, odstraňte brusný prach nejprve důkladným kartáčováním a poté ještě otřete navlhčeným hadříkem.



### **Krok 3: První nátěr**

Před natřením důkladně promíchejte ADLER VariColor a nalijte jej do zásobníku barvy. Žebrované radiátory a nepravidelné povrchy je nejlepší natírat štětcem. Na hladkých površích je velmi vhodný malý malířský váleček.

Postupujte shora dolů. ADLER VariColor je velmi dobře zpracovatelný. Později žádné tahy štětcem nevidíte.


Pracujte rychle a nepřetírejte znovu již natřené části, protože ADLER VariColor jako barva na vodní bázi zasychá relativně rychle. Výsledkem by byly nevzhledné pruhy.



### **Krok 4: Druhý nátěr**

Po pěti až šesti hodinách je první vrstva nátěru důkladně zaschlá. Nyní můžete natřít radiátor podruhé.

Nemusíte provádět mezibrus, pokud se neobjevily zaschlé kapky a stékající pramínky barvy.



**Výsledek**

0

# Galerie

