



In unseren Adern fließt Farbe.

PŘÍPRAVA, ÚDRŽBA & OPRAVY

Oprava poškozeného povrchu nábytku

Opotřebované části nábytku mohou být zase jako nové díky bezbarvému laku Grilith.

V průběhu let se povrch nábytku opotřebovává, ztrácí barvu a vypadá matně. S takovým poškozením si už nemusíte dělat těžkou hlavu, protože pomocí bezbarvého laku Grilith od společnosti ADLER můžete opotřebované plochy snadno opravit. Ukážeme vám krok za krokem, jak to funguje:

 **16.01.2013**

Použité produkty



Grilith Klarlack-Spray

Pracovní kroky



Krok 1: Předúprava poškozené oblasti

Vyčistěte poškozené místo bavlněným hadříkem. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.



Krok 2: Broušení

Pečlivě obruste oblast pomocí brusné houbičky Scotch-Brite nebo velmi jemného brusného papíru (zrnitost 320-360) a důkladně jej očistěte.



Krok 3: Lakování bezbarvým lakem Grilith ve spreji

Plechovku důkladně protřepejte po dobu asi 2 minut. Během používání byste měli plechovku vždy občas protřást. Než začnete pracovat na skutečném poškozeném místě, doporučujeme vám vyzkoušet stříkací lak Grilith na neviditelném místě. S tímto testem pnátříku okamžitě uvidíte, zda se neobjeví nežádoucí barevné rozdíly. Při stříkání držte plechovku vždy svisle k povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm při pokojové teplotě rovnoměrně a ne příliš silně na určené místo.



V případě potřeby můžete místo po několika minutách nastříkat podruhé. Několik tenkých vrstev je lepší než jedna silná. Po použití otočte plechovku a stiskněte stříkací hlavu, dokud sprej nepřestane stříkat. V závislosti na podkladu je stříkací lak k dispozici ve 3 stupních lesku: lesklý, pololesklý a matný.



Výsledek



Nadpis



